
# Wiring Diagram

***WARNING:*** *DO NOT SERVICE WHILE ENERGIZED!*

## MT-ISX-3P-480Y-300KVA-208Y.120-N3R




| PRIMARY VOLTS | |
|---|---|
| CONNECT LINES TO H1, H2, H3 | |
| TAP | VOLTAGE |
| 1 | COM |
| 1-2 | 504 |
| 1-3 | 492 |
| 1-4 | 480 |
| 1-5 | 468 |
| 1-6 | 456 |
| 1-7 | 444 |
| 1-8 | 432 |

| SECONDARY VOLTS | |
|---|---|
| CONNECT LINES | VOLTAGE |
| X1, X2, X3 | 208 |
| X0-X1, X0-X2, X0-X3 | 120 |



LARSON ELECTRONICS LLC • 9419 E US HWY 175 • KEMP, TX 75143
p: 1-800-369-6671 • intl: 903-498-3363 • f: 903-498-3364 • sales@larsonelectronics.com