
Wiring Diagram

WARNING: *DO NOT SERVICE WHILE ENERGIZED!*

MT-ISX-3P-208Y-150KVA-480Y.277-N3R



PRIMARY VOLTS	
CONNECT LINES TO X1-X1, X2-X2, X3-X3	
TAP	VOLTAGE
1	222
2	215
3	208
4	201
5	194
6	187
7	180
SECONDARY VOLTS	
CONNECT LINES TO	VOLTAGE
H1-H1, H2-H2, H3-H3	480 3-Phase
H1, H0 | H2, H0 | H3, H0	277 1Phase

LARSON ELECTRONICS LLC • 9419 E US HWY 175 • KEMP, TX 75143
p: 1-800-369-6671 • intl: 903-498-3363 • f: 903-498-3364 • sales@larsonelectronics.com