
Wiring Diagram

WARNING: *DO NOT SERVICE WHILE ENERGIZED!*

MT-ISX-FP-1P-208V-10KVA-230V.EU-N3R



Primary Volts	Connect Lines To	Inter-connect
240	H1-H6	H3-H4
208	H1-H6	H2-H5
120	H1-H6	H1-H4 H3-H6

Secondary Volts	Connect Lines To	Inter-connect
230	L-N	-

LARSON ELECTRONICS LLC • 9419 E US HWY 175 • KEMP, TX 75143
p: 1-800-369-6671 • intl: 903-498-3363 • f: 903-498-3364 • sales@larsonelectronics.com