
Wiring Diagram


WARNING: *DO NOT SERVICE WHILE ENERGIZED!*

MT-PML-R20-1P-GMA-50KVA-SZ-LT-DF-Z6-BB-CZ-1B2-M1



PRIMARY VOLTS	
CONNECT LINES TO H1A, H1B	
TAP	VOLTAGE
1	19920


SECONDARY VOLTS	
CONNECT LINES	VOLTAGE
X1, X3	240
X1, X2	120



LARSON ELECTRONICS LLC • 9419 E US HWY 175 • KEMP, TX 75143
p: 1-800-369-6671 • intl: 903-498-3363 • f: 903-498-3364 • sales@larsonelectronics.com

Wiring Diagram

MT-PML-R20-1P-GMA-50KVA-SZ-LT-DF-Z6-BB-CZ-1B2-M1




LARSON ELECTRONICS LLC • 9419 E US HWY 175 • KEMP, TX 75143
p: 1-800-369-6671 • intl: 903-498-3363 • f: 903-498-3364 • sales@larsonelectronics.com

Wiring Diagram

WARNING: *DO NOT SERVICE WHILE ENERGIZED!*

MT-PML-R20-1P-GMA-50KVA-SZ-LT-DF-Z6-BB-CZ-1B2-M1



HB TO XFMR
HA OPEN
(OPEN)

HA AND HB
TO XFMR
(CLOSED)

LARSON ELECTRONICS LLC • 9419 E US HWY 175 • KEMP, TX 75143
p: 1-800-369-6671 • intl: 903-498-3363 • f: 903-498-3364 • sales@larsonelectronics.com