
Wiring Diagram

WARNING: *DO NOT SERVICE WHILE ENERGIZED!*

MT-ISX-3P-208Y-500KVA-600Y.347-N3R-M1



PRIMARY VOLTS	
CONNECT LINES	VOLTAGE
H1, H2, H3	208
H0-H1, H0-H2, H0-H3	120
SECONDARY VOLTS	
CONNECT LINES TO X1, X2, X3	
TAP	VOLTAGE
1	COM
1-2	630
1-3	615
1-4	600
1-5	585
1-6	570
1-7	555
1-8	540
1-9	525
1-10	510

LARSON ELECTRONICS LLC • 9419 E US HWY 175 • KEMP, TX 75143
p: 1-800-369-6671 • intl: 903-498-3363 • f: 903-498-3364 • sales@larsonelectronics.com